

G300AS (RCL300)

QUICK START



КЛАВИША	ОПИС ФУНКЦІЇ
	Натисніть 1 раз для блокування або постановки під охорону. Натисніть 2 рази для розблокування/зняття з під охорони. Натисніть та утримуйте протягом 2,5 секунд для активації або деактивації автозапуску.
	- Натисніть 1 раз для активації екрану та перегляду статусу системи (за замовчуванням температура) - Натисніть повторно для переходу між функціями: Температура / Заряд АКБ / Заряд батареї брелка. - Натисніть двічі для входу в меню користувача брелка. Використовуйте та для навігації по меню. Для вибору необхідної опції натисніть 1 раз клавішу - Натисніть та утримуйте протягом 2,5 секунд для виходу з меню
	Натисніть 1 раз для блокування або постановки під охорону
	Натисніть та тримайте 5 секунд для активації режиму "Паніка"
	Натисніть 1 раз для розблокування/зняття з під охорони.
	Натисніть та утримуйте протягом 2,5 секунд для відкриття багажника. Якщо функція не працює, зверніться до сервісного центру для її активації.

МЕНЮ ОПЦІЙ

ЗНАЧЕННЯ	ДІЯ 	ФУНКЦІЯ/ОПИС
Вхід в меню	 “Подвійне натискання”	Вхід в меню брелка
Вихід з меню	 “Тримати 2.5 сек”	Вихід з меню брелка
Навігація по меню вниз	 “1 натискання”	Перехід по меню на 1 пункт вниз
Навігація по меню вгору	 “1 натискання”	Перехід по меню на 1 пункт вгору
Passive Arming	Passive On/Off	Активація/деактивація пасивної постановки
2 Way Paging Display	Full / Half	Full – Отримувати всі сповіщення про тривоги. Half – Отримувати лише сповіщення про віддалене підтвердження.
Valet	Valet On/Off	Увімкнути/Вимкнути режим Valet.
Sliding Doors	Sliding Door L/R	Дозволяє використовувати піктограми блокування та розблокування для розсувних дверей через Aux 1 і 2
Auxiliary	AUX mode On/Off	Вмикає/вимикає запрограмовані допоміжні функції (Режим AUX має бути увімкнено)
Language	English/Francais/Espanol	Змінює мову пульта між англійською, французькою та іспанською
Temperature	Fahrenheit/Celsius	Відображення внутрішньої температури автомобіля у Фаренгейтах або Цельсіях.
Sound	Sound 1/2/3 Vibration	Регулюйте гучність пульта або увімкніть безшумний режим.
Screen Saver	Screen timeout 8 sec / 4 sec	Час активності екран після натискання кнопки.