

# DIGITAL VIDEO RECORDER

## GE-205W



Wi-Fi



Parking  
monitoring

Full HD

1920 x 1080



2.4"



G-Sensor



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Дякуємо Вам за покупку відеореєстратора **TM Globex**.

Перед використанням відеореєстратора, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію користувача.

### ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



1. Слот для карти пам'яті

2. Micro USB роз'єм

3. Кнопка «Увімк.-Вимк./OK»

4. AV-IN роз'єм

5. Кнопка «Меню»

6. Мікрофон

7. Кнопка «Вгору»

8. Кнопка «Вниз»

9. Кнопка перезавантаження  
«Reset»

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- автомобільний відеореєстратор
- інструкція користувача з гарантійним талоном
- USB кабель
- автомобільний зарядний пристрій USB
- магнітне кріплення на лобове скло автомобіля

## ФУНКЦІЇ КНОПОК

### 1. Слот для карти пам'яті

Розрахований для формату Micro SDHC. Рекомендовано використовувати швидкісні карти пам'яті Class 6 і вище та ємністю до 64 Gb.

### 2. Micro USB роз'єм

Використовується для підключення зарядного пристрою або підключення відеореєстратора до ПК

### 3. Кнопка «Увімк.-Вимк. / OK»:

**Функція 1:** Якщо пристрій вимкнено натисніть на кнопку живлення (близько 3 сек.) для його увімкнення. Якщо пристрій увімкнено, натисніть на кнопку живлення (близько 3 сек.), при цьому відеореєстратор вимкнеться з фіналізацією і збереженням поточного запису.

**Функція 2:** Коротке натискання на кнопку «Увімк.-Вимк. / OK»:

- Увімкнення/Вимкнення відеозапису у режимі «Відео» коротко натисніть кнопку «OK», щоб розпочати запис відео. Для завершення відеозапису коротко натисніть на кнопку «OK».
- У режимі «Фото» коротко натисніть на кнопку для того щоб зробити фото.
- У режимі «Відтворення» при перегляді відеофайлу, коротко натисніть на кнопку «OK» для відтворення / зупинки відео.

- Підтвердження дії. В режимах «Відео», «Фото», «Відтворення», а також при навігації по меню відеореєстратора, натисніть кнопку «OK» для підтвердження обраної опції / параметра або збереження дії.

#### **4. AV-IN роз'єм**

Використовується для підключення камери заднього огляду.

Для того, щоб скористатися цією функцією, вам знадобиться:

**1) Камера заднього огляду;**

**2) Перехідник для підключення роз'єму RCA до AV входу відеореєстратора.**

До відеореєстратора слід підключити кабель живлення і кабель камери заднього огляду. Принцип роботи: коли вмикається задня передача у авто, зображення з камери заднього огляду виводиться на екран відеореєстратора. Після перемикання на іншу передачу, ви можете користуватись відеореєстратором в звичному режимі.

#### **5. Кнопка «Меню»:**

**Функція 1:** Довге натискання на кнопку «Меню» (близько 3 сек.) змінює режим роботи пристрою.

**Функція 2:** У режимах «Відео», «Фото», «Відтворення» коротке натискання кнопки «Меню» виводить на екран меню налаштувань відповідного режиму. Повторне натискання кнопки – дозволяє перейти з меню налаштувань будь якого режиму у меню налаштувань відеореєстратора.

**Функція 3:** При роботі з меню налаштувань режимів відеореєстратора коротке натискання кнопки «Меню» повертає до попередньої закладки.

**Функція 4:** У режимі «Відео» під час відеозапису коротке натискання кнопки «Меню», блокує від перезапису поточний відеофайл.

## 6. Мікрофон

Для запису звуку в салоні автомобіля.

## 7. Кнопка «Вгору»:

**Функція 1:** Вибір опцій та параметрів при роботі з меню налаштувань.

**Функція 2:** У режимі «Відтворення» натисніть кнопку «Вгору», щоб обрати попередній файл (відео або фото).

**Функція 3\*:** Коротке натискання кнопки «Вгору» під час відеозапису, перемикає дисплеї передньої та задньої камери (підтримується режим «картинка в картинці»).

## 8. Кнопка «Вниз»:

**Функція 1:** Вибір опцій та параметрів при роботі з меню налаштувань.

**Функція 2:** У режимі «Відтворення», натисніть кнопку «Вниз» для вибору наступного файла (відео або фото).

**Функція 3:** У режимі «Відео» коротке натискання кнопки «Вниз» вмикає/вимикає запис звуку при відеозаписі.

## 9. Кнопка перезавантаження «Reset»

Натисніть кнопку перезавантаження пристрою у випадку його некоректної роботи.

## ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ РОБОТИ З WI-FI

Для роботи з функцією Wi-Fi вам необхідно завантажити додаток для Вашого мобільного пристрою.

- 1) Для Android пристрійв: використовуючи ваш мобільний пристрій, завантажте додаток «RoadCam» для Android з Play Маркет.
- 2) Для iOS пристрійв: використовуючи ваш мобільний пристрій, завантажте додаток «RoadCam» для IOS з App Store.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ

Якщо двигун автомобіля працює, вимкніть, будь ласка, двигун авто. Оберіть бажане місце розташування на склі в автомобілі, встановіть кріплення і зафіксуйте відеореєстратор. Розміщення пристрою не повинно заважати огляду чи іншим чином впливати на керування автомобілем. Відрегулюйте положення відеореєстратора таким чином, щоб досягнути бажаного кута огляду камери. Переконайтесь, що скло перед камерою очищається склоочисниками автомобіля, це гарантуватиме гарну якість зображення в дощову погоду. Не торкайтесь об'єктиву руками, щоб не залишити відбитків на лінзі, так як це може привести до погіршення якості фото і відео записів. Будь ласка, регулярно протирайте лінзу м'якою сухою тканиною без застосування чистячих засобів.

Підключіть кабель до micro USB роз'єму в кріпленні відеореєстратора, та в роз'єм USB автомобільного зарядного пристрою. Запустіть двигун авто і перевірте, що пристрій встановлено правильно і його роботі нічого не перешкоджає.

*Рекомендується перед початком роботи з відеореєстратором встановити дату/час (це можна зробити у відповідному розділі меню), що дозволить відтворювати коректні дані при записі відео та фото і може слугувати доказом у випадку аварійних ситуацій.*

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ

*Увага! Без встановленої карти пам'яті пристрій не зможе зробити фото та відео запис.*

Використовуйте карту пам'яті Class 6 і вище. Пристрій підтримує карти пам'яті типу Micro SDHC, максимальною ємністю до 64 Gb. Встановлюйте та виймайте карту пам'яті тільки в вимкненому

відеореєстраторі, щоб запобігти пошкодженню файлів, карти пам'яті та пристрою. При встановленні карти пам'яті у відповідний роз'єм зверніть увагу на правильність напрямку встановлення. У випадку неправильного встановлення, ви можете пошкодити карту пам'яті та сам пристрій.

Встановіть карту пам'яті у відповідний слот в корпусі пристрою до її фіксації. Щоб вилучити карту пам'яті, встановлену в слот, коротко натисніть на карту пам'яті. Відформатуйте карту пам'яті перед першим використанням у відповідному розділі меню відеореєстратора (після покупки, або використання карти пам'яті у інших пристроях). Інколи, при використанні карти пам'яті у інших пристроях на ній все ще збережені залишкові файли, в цьому випадку необхідно провести форматування за допомогою ПК, а потім відформатувати карту пам'яті через меню відеореєстратора. Після встановлення карти пам'яті у пристрій відбудеться автоматичне призначення карти пам'яті в якості основного місця зберігання інформації.

Не використовуйте карти пам'яті з невідповідними характеристиками та пошкоджені карти пам'яті.

## УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

### **1. Ручне увімкнення / вимкнення пристрою.**

Утримуйте натиснутою кнопку «Увімкнення/Вимкнення» протягом 2-3 секунд для увімкнення/вимкнення пристрою.

### **2. Автоматичне увімкнення/вимкнення приладу.**

Підключіть зарядний пристрій до прикурювача в автомобілі. Відеореєстратор автоматично увімкнеться та почне запис, при ввімкнені запалювання. Після вимкнення двигуна автомобіля пристрій збереже поточний запис та автоматично вимкнеться через 5-15 секунд.

*Увага! У деяких моделях автомобілів роз'єм для підключення живлення залишається активним після вимкнення двигуна. У цьому випадку автоматичного вимкнення живлення відеореєстратора не відбудеться. Рекомендується самостійно відключити пристрій від роз'єму живлення автомобіля.*

## ОСНОВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ПРИСТРОЮ

### Режим «Відео»

При запущеному двигуні і підключенному зарядному пристрої відеореєстратор автоматично починає процес запису відео. При цьому, у верхньому лівому куті екрану блимає піктограма, яка свідчить, що режим відеозапису активовано.

Довге натискання кнопки «Меню» виводить на екран налаштування режиму «Відео».

### Режим «Фото»

Довге натискання кнопки «Меню» перемикає пристрій в режим «Фото», що буде підтверджено позначкою камери в верхньому лівому куті екрана. Для проведення фотозйомки натисніть кнопку «ОК».

Для переходу до налаштувань режиму «Фото», коротко натисніть кнопку «Меню».

### Режим «Відтворення»

Довге натискання кнопки «Меню» перемикає пристрій в режим «Відтворення», що буде підтверджено відповідним значком у верхньому лівому куті екрану. У режимі «Відтворення» ви можете переглядати, видаляти або захищати записані файли. Використовуйте кнопки «Вгору» і «Вниз» для пошуку потрібного файлу та кнопку «ОК» – для вибору потрібного файлу.

Для переходу до налаштувань режиму «Відтворення», коротко натисніть кнопку «Меню».

## Перегляд файлів

Для перегляду відео та фото файлів вставте карту пам'яті з пристрою у ПК.

## РОБОТА З WI-FI

Під час першого під'єднання камери до вашого мобільного пристрою через додаток вам потрібно буде ввести пароль. При повторному підключенні введення паролю непотрібне.

**1)** Відкрийте налаштування WiFi на вашому мобільному пристрої і здійність пошук мереж. Ім'я пристрою буде DVR\_GE-205W, пароль пристрою 12345678.

**2)** Під'єднайте ваш мобільний пристрій до відеореєстратора. Після успішного під'єднання відкрийте додаток для налаштувань, зйомки чи перегляду відео і фото на пристрої.

**Примітка:** Функція Wi-Fi у пристрої активна по замовчуванню. При роботі AV-IN, функція Wi-Fi не активна.

## ОПИС ФУНКЦІЙ

У налаштуваннях режиму «Відео» доступні такі функції:

**HDR (високий динамічний діапазон)** – це функція камери, яка забезпечує кращу картинку при різких перепадах освітлення (при виїзді з тунелю, русі авто проти світла і ін.) різних частин зображення. Об'єкти, які під час зйомки були занадто засвічені або навпаки – потрапили в тінь, завдяки технології HDR на відеозаписах залишаться чіткими і інформативними. Данна технологія незамінна в охоронних системах відеоспостереження, критичних до наявності важливих деталей на зображенні.

**G-Sensor** – функція, що дозволяє налаштовувати рівень чутливості датчика удару, призначеного для фіксації зміни динаміки руху автомобіля. Він реагує на різкі гальмування та розгони, повороти,

оберти, удари. Дата та час подій фіксуються по замовчуванню. Файли відео автоматично заблоковуються та розміщуються вокрему папку і при повторному записі не знищуються. При виборі режиму чутливості водій повинен враховувати різні фактори, в тому числі погодні умови, власний стиль водіння, стан доріг та інше. Якщо рівень датчика налаштовано дуже чутливим, він спрацьовуватиме часто, і карта пам'яті буде переповнена файлами, захищеними від перезапису та запис зупиниться. Щоб уникнути цього рекомендується регулярно видаляти захищені файли в ручному режимі.

**Датчик руху** – це спеціальна функція відеореєстратора, яка може бути корисною на час паркування. Вона активує відеозапис тільки тоді, коли в полі зору прибору відбувається рух. При увімкненному режимі пристрій буде проводити запис тільки при виявленні руху перед ним.

**Підказка:** вимикайте екран під час активації цієї функції – це дозволить не привертати уваги і вести запис непомітно.

Не рекомендується включати функцію розпізнавання руху під час руху по дорозі – це може привести до втрати запису важливих подій. При включеному розпізнаванні руху відеозапис може припинятися навіть тоді, коли ви їдете по трасі на великій швидкості. Це обумовлено принципом роботи даної функції – під час роботи пристрою вбудований процесор безперервно обробляє інформацію, що надходить відеоінформацію, виявляючи відмінності в послідовних кадрах. Сигналом до ініціювання записів слугує фіксація значних відмінностей.

**Монітор парковки** – функція, яка дозволяє захистити ваш автомобіль на час паркування. При увімкненні даної функції пристрій знаходить у режимі «Сон»: екран не світиться, запис не ведеться, працює тільки датчик удару. Після спрацювання датчика (похитування

автомобіля, поштовху чи удару), пристрій автоматично увімкнеться та почне запис. Запис буде зроблено згідно з кутом огляду камери відеореєстратора та після спрацювання датчика удару (сам удар може бути не відображенний на відео). Після проведення запису пристрій автоматично вимкнеться та перейде в режим «Сон».

**Циклічний запис** – функція яка дозволяє вибрати тривалість запису: пристрій веде запис відео з заданими інтервалами (1 хв / 2 хв / 3 хв).

### МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Для доступу до меню налаштувань відеореєстратора вам необхідно перейти в один з режимів («Відео»/«Фото»/«Відтворення») та двічі натиснути кнопку «Меню». За допомогою кнопок «Вгору» і «Вниз» оберіть необхідну опцію та коротко натисніть кнопку «Увімк.-Вимк./OK» для підтвердження вибору.

ОПЦІЯ	ОПИС	ПАРАМЕТРИ
<b>Вимкнення екрану</b>	Налаштування часу вимкнення зображення на екрані відеореєстратора.	<b>Вимк.</b> 30 сек./1 хв. 2 хв.
<b>Автовимкнення</b>	Автоматичне вимикання відеореєстратора через заданий інтервал часу.	<b>Вимк.</b> 3 хв./5 хв. 10 хв.
<b>Звук кнопок</b>	Звуковий сигнал при натисканні кнопок.	Вимк. Увімк.
<b>Мова</b>	Вибір мови пристрою: Українська, Російська, Англійська і т. д.	UA, RU, EN
<b>Дата/Час</b>	Налаштування дати, часу та штампу Дата/Час, для фіксації на зображенні та відеозаписі.	
<b>Форматування</b>	Функція форматування карти пам'яті.	
<b>Відновлення заводських налаштувань</b>	Скидання до стандартних заводських налаштувань (значень по замовчуванню).	
<b>Версія ПЗ</b>	Номер програмного забезпечення пристрою згідно партії виробництва.	

**Примітка:** в таблиці курсивом виділені значення встановлені по замовчуванню.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

Чіпсет	JL5701
Сенсор зображення	GalaxyCore 2053
Розмір та тип екрану	LCD 2.4 дюйми
Інтерфейс	AV-IN, micro USB
Кут огляду	160°
Роздільна здатність відео	Full HD 1920*1080 @30fps
	HD Ready 1280*720 @30fps
Вбудований акумулятор	200 мАг Літій
Тип і об'єм карт пам'яті	micro SDHC, підтримка карт пам'яті об'ємом до 64 Gb
Робоча напруга	5V
Робоча температура	-20° – +50°

**Примітка:** комплект поставки та програмне забезпечення  
можуть бути змінені виробником.

**ДСТУ 4211:2003, ДСТУ 4210:2003**

**Wi-Fi:** Діапазон частот(МГц): 2400,0-2483,5;

Максимальна вихідна потужність передавача мВт(дБм):  
79,4(19,0)

## ЧАСТИ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

За звичних умов роботи, якщо виникла проблема з пристроєм, зверніться до таких рішень:

- **Відеореєстратор показує, що пам'ять заповнена і відео не записується/не зберігається**

**1)** У перший раз, коли використовується нова карта пам'яті, відеореєстратор запропонує вам спочатку від форматувати карту пам'яті. Якщо немає питання, все одно відформатуйте карту пам'яті перед її використанням.

**2)** Перевірте, чи чутливість G-Sensor не встановлена на максимальному рівні. Якщо чутливість занадто висока, то під час руху автомобіля по нерівностям дороги, буде виконуватись блокування файлів. Заблокований файл не можна перезаписати. В результаті того, що в пам'яті буде збережено велика кількість файлів, які не можна перезаписати, буде виникати проблема з записом нових файлів на карту пам'яті. Видаліть захищені файли через форматування картки пам'яті і встановіть відповідний до ситуації рівень G-Sensor.

- **Повільна реакція карти пам'яті або пристрою при натисканні кнопок під час запису**

Перевірте, чи використовувана карта пам'яті є з класом швидкості Class 6 і вище. Якщо ви використовуєте карту пам'яті нижче Class 6, то можуть виникнути такі проблеми, як пропуски відео, проблеми з відтворенням відеозаписів, пошкодження та аварійне завершення роботи.

- **Не чітке зображення**

Перевірте об'єктив відеореєстратора, на наявність відбитків пальців, забруднення чи захистної плівки, а також використовуйте спеціальну тканину (мікрофібр) для очистки об'єктиву.

- **Зависання**

У випадку зависання відеореєстратора чи його некоректної роботи використовуйте тонкий і гострий предмет для короткого натискання кнопки перезавантаження «Reset», щоб перезапустити пристрій.

### **Негарантійні випадки**

Відеореєстратор є записуючим пристроєм, призначений для запису подій, які відбуваються під час руху або стоянки автомобіля. У випадку інцидентів інформація з нього може бути використана як додаткова довідка.

Однак, у наступних ситуаціях інформацію може бути пошкоджено чи втрачено:

- 1)** Витягнута під час відеозапису карта пам'яті може спричинити пошкодження чи втрату останнього відеофайлу.
- 2)** Раптове вимкнення живлення може привести до пошкодження чи втрати останнього відеофайлу.

### **Безпека**

Для продовження часу експлуатації вашого відеореєстратора вам необхідно правильно його використовувати та зберігати.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по правильній експлуатації та зберіганню пристрію нижче.

**Захист екрану:** Не натискайте на екран з надлишковою силою. Це може спричинити пошкодження екрану. Не розпилюйте очищувачі на пристрій для очищення екрану. Не забувайте вимикати відеореєстратор перед чисткою. Для чистки екрану використовте суху серветку з мікрофібри без застосування чистячих засобів.

**TM Globex не несе відповідальності за фізично-механічні пошкодження пристрою.**

Не використовуйте відеореєстратор в екстремальних умовах: різка зміна температурного режиму, високої напруги, електростатичних

перешкод, не допускайте попадання пристрою в рідини, або агресивних/хімічних рідин на пристрій. Не піддавайте пристрій додатковому випромінюванню: випромінення від інших пристроїв впливає на якість зображення. Якщо ви переносите пристрій, будь ласка, помістіть його в спеціальний кейс (упаковку). Уникайте сканування за допомогою магнітного детектора. Не проносіть пристрій крізь металодетектор, це пошкодить його.

## СЕРВІСНА ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА

Для проведення гарантійного сервісного обслуговування споживач може:

- звернутись в найближчий пункт сервісного обслуговування пристроїв торгової марки **GLOBEX**. Актуальний перелік сервісних пунктів розміщений на сайті виробника <http://globex-electronics.com> у розділі «Підтримка».
- відправити виріб через кур'єрську службу «Нова Пошта» безпосередньо на центральний сервісний центр у м. Київ. Дізнатись про те як відправити виріб Новою поштою можна у розділі на сайті виробника <http://globex-electronics.com> в розділі «Підтримка» або отримати консультацію за телефоном **0800 330 391**.

При наданні пристрою, для сервісного обслуговування, вам необхідно дотримуватися наступних умов:

- пристрій повинен мати повну комплектацію, в яку входить: відеореєстратор, оригінальний зарядний пристрій, кріплення та інше.
- оригінальний гарантійний талон виробника з повністю та правильно заповненими полями (модель; серійний номер (наклейка виробника); штамп чи печатка організації, яка реалізовує товар; назва та адрес торгової мережі; підпис покупця).
- фіiscalний чек.

**Підстави проведення ремонту на гарантійних умовах наступні:** правильно заповнений, без виправлень гарантійний талон виробника, а також документи, які підтверджують покупку. Вимоги до заповнення гарантійного талону: чітко та правильно вписана модель та серійний номер; вказана дата продажу; печатка магазину, в якому було зроблено покупку; підпис покупця; повністю заповнені та проштамповані печаткою магазину відрізні талони; в деяких випадках, на вимогу виробника, для підтвердження покупки необхідно надати розрахунковий документ (фіiscalний або товарний чек, розхідну накладну).

**Причини відмови в проведенні ремонту на гарантійних умовах:** неправильно заповнений гарантійний талон; порушення правил експлуатації пристрою; ремонт виробу не уповноваженим сервісним центром; пристрій, що призначений для використання в особистих цілях, використовувався в комерційних цілях чи не за прямим призначенням; внесення змін в конструкцію пристрою, якщо це не зазначено у інструкції споживача; наявність всередині пристрою слідів рідини, комах та інших сторонніх предметів; серійний номер, який знаходиться в пам'яті пристрою змінений, стертий або не може бути ідентифікований; механічні та інші пошкодження, викликані під дією інших зовнішніх факторів; пошкодження,чириною яких стала експлуатація неоригінальних розхідних матеріалів, адаптерів та запчастин, не передбачених виробником.



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора **TM Globex**.

Перед использованием видеорегистратора, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

### ВНЕШНИЙ ВИД



1. Слот для карты памяти
2. Micro USB разъем
3. Кнопка «Вкл.-Выкл./OK»
4. AV-IN разъем
5. Кнопка «Меню»

6. Микрофон
7. Кнопка «Вверх»
8. Кнопка «Вниз»
9. Кнопка перезагрузки «Reset»

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автомобильный видеорегистратор
- инструкция пользователя с гарантийным талоном
- USB кабель
- автомобильное зарядное устройство USB
- магнитное крепление на лобовое стекло автомобиля

## ФУНКЦИИ КНОПОК

### 1. Слот для карты памяти

Рассчитан для формата Micro SDHC. Рекомендуется использовать скоростные карты памяти Class 6 и выше и емкостью до 64 Gb.

### 2. Micro USB разъём

Используется для подключения зарядного устройства или подключения видеорегистратора к ПК.

### 3. Кнопка «Вкл.-Выкл./OK»

**Функция 1:** Если устройство выключено коротко нажмите на кнопку питания для его включения. Если устройство включено, нажмите на кнопку питания (около 3 сек.), при этом видеорегистратор выключится с финализацией и сохранением текущей записи.

**Функция 2:** Краткое нажатие на кнопку «Вкл.-Выкл. / OK» :

- Включение/Выключение видеозаписи в режиме «Видео» коротко нажмите кнопку «OK» для начала записи видео. Для остановки видеозаписи коротко нажмите на кнопку «OK».
- В режиме «Фото» коротко нажмите на кнопку «OK» для того чтобы сделать фото.
- В режиме «Воспроизведение» коротко нажмите на кнопку «OK» для воспроизведения / остановки видео.
- Подтверждение действия. В режимах «Видео», «Фото», «Воспроизведение» нажмите на кнопку «OK» для подтверждения действия.

изведение», а также при навигации по меню видеорегистратора, нажмите кнопку «OK» для подтверждения выбранной опции / параметра или сохранения действия.

#### **4. AV-IN разъём**

Используется для подключения камеры заднего обзора. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, вам понадобится:

**1) Камера заднего обзора;**

**2) Переходник для подключения разъема RCA к AV входа видеорегистратора.**

К видеорегистратору следует подключить кабель питания и кабель камеры заднего обзора. Принцип работы: при включении задней передачи в автомобиле, изображение с камеры заднего обзора выводится на экран видеорегистратора. После переключения на другую передачу, вы можете пользоваться видеорегистратором в обычном режиме.

#### **5. Кнопка «Меню»:**

**Функция 1:** Долгое нажатие на кнопку «Меню» (около 3 сек.) меняет режим работы устройства.

**Функция 2:** В режимах «Видео», «Фото», «Воспроизведение» короткое нажатие кнопки «Меню» выводит на экран меню настроек соответствующего режима. Повторное нажатие кнопки – позволяет перейти из меню настроек любого режима в меню настроек видеорегистратора.

**Функция 3:** При работе с меню настроек режимов видеорегистратора короткое нажатие кнопки «Меню» возвращает к предыдущей закладке.

**Функция 4:** В режиме «Видео» во время видеозаписи короткое нажатие кнопки «Меню» блокирует от перезаписи текущий видеофайл.

## 6. Микрофон

Для записи звука в салоне автомобиля.

## 7. Кнопка «Вверх»:

**Функция 1:** Выбор опций и параметров при работе с меню настроек.

**Функция 2:** В режиме «Воспроизведение» нажмите кнопку «Вверх» для выбора предыдущего файла (видео или фото).

**Функция 3\*:** Короткое нажатие кнопки «Вверх» во время видеозаписи, переключает дисплеи передней и задней камеры (поддерживается режим «картинка в картинке»).

## 8. Кнопка «Вниз»:

**Функция 1:** Выбор пунктов и опций при работе с меню настроек.

**Функция 2:** В режиме «Воспроизведения» нажмите кнопку «Вниз» для выбора следующего файла (видео или фото).

**Функция 3:** В режиме «Видео» короткое нажатие кнопки «Вниз» включает/выключает запись звука при видеозаписи.

## 9. Кнопка перезагрузки «Reset»

Нажмите кнопку перезагрузки устройства в случае его некорректной работы.

## ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С WI-FI

Для работы с функцией Wi-Fi вам необходимо скачать приложение для мобильного устройства.

- 1) Для Android устройств: используя ваше мобильное устройство, загрузите приложение «RoadCam» для Android из Play Маркет.
- 2) Для iOS устройств: используя ваше мобильное устройство, загрузите приложение «RoadCam» для IOS из App Store.

## УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА

Если двигатель автомобиля работает, заглушите пожалуйста двигатель авто. Выберите желаемое место расположение на стекле в автомобиле, установите крепления и зафиксируйте видеорегистратор. Размещение устройства не должно мешать обзору или иным образом влиять на управление автомобилем. Отрегулируйте положение видеорегистратора таким образом, чтобы достичь желаемого угла обзора камеры. Убедитесь, что стекло перед камерой очищается стеклоочистителями автомобиля, это гарантирует хорошее качество изображения в дождливую погоду. Не касайтесь объектива руками, чтобы не оставить отпечатков на линзе, так как это может привести к ухудшению качества фото и видео записей. Пожалуйста, периодически протирайте линзу мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

Подключите кабель к разъёму micro USB в креплении видеорегистратора, и в разъём USB автомобильного зарядного устройства. Запустите двигатель автомобиля и проверьте, что устройства установлено правильно и его работе ничто не препятствует.

*Рекомендуется перед началом работы с видеорегистратором установить дату/время (это можно сделать в соответствующем разделе меню), что позволит фиксировать корректные данные при записи видео и фото и может послужить доказательством в случае аварийных ситуаций.*

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

*Внимание! Без установленной карты памяти устройства не сможет выполнить фото и видео запись.*

Используйте карту памяти Class 6 и выше. Устройство поддерживает карты памяти типа Micro SDHC, максимальной емкостью до

64 Gb. Устанавливайте и вынимайте карту памяти только в выключенном видеорегистраторе, чтобы предотвратить повреждение файлов, карты памяти и устройства. При установке карты памяти в соответствующий разъём обратите внимание на правильность направления установки. В случае неправильной установки, вы можете повредить карту памяти и само устройство.

Вставьте карту памяти в соответствующий слот в корпусе устройства до ее фиксации. Чтобы извлечь карту памяти, установленную в слот, коротко нажмите на карту памяти. Отформатируйте карту памяти перед первым использованием в соответствующем разделе меню видеорегистратора (после покупки, или использования карты памяти в других устройствах). Иногда, при использовании карты памяти в других устройствах на ней остаются остаточные файлы, в этом случае необходимо провести форматирование карты памяти при помощи ПК, а затем провести форматирование карты памяти через меню видеорегистратора.

После установки карты памяти в устройство произойдет автоматическое назначение карты памяти в качестве основного места хранения информации.

Не используйте карты памяти с неподходящими характеристиками и поврежденные карты памяти.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

### **1. Ручное включение / выключение устройства.**

Удерживайте нажатой кнопку «Включение/Выключение» в течение 2-3 секунд для включения / выключения устройства.

### **2. Автоматическое включение / выключение устройства.**

Подключите зарядное устройство к прикуривателю в автомобиле. Видеорегистратор автоматически включится и начнет запись, при включении зажигания. После выключения двигателя автомобиля

устройства сохранит текущую запись и автоматически выключится через 5-15 секунд.

*Внимание! В некоторых моделях автомобилей разъём для подключения питания остается активным после выключения двигателя. В этом случае автоматического отключения питания видеорегистратора не произойдет. Рекомендуется самостоятельно отключить устройство от разъёма питания автомобиля.*

## ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

### **Режим «Видео»**

При запущенном двигателе и подключенном зарядном устройстве видеорегистратор автоматически начинает процесс записи видео. При этом, в верхнем левом углу экрана мигает значок, что свидетельствует, что режим видеозаписи активирован.

Долгое нажатие кнопки «Меню» выводит на экран настройки режима «Видео».

### **Режим «Фото»**

Короткое нажатие на кнопку «Меню» переключает устройство в режим «Фото», что будет подтверждено значком камеры в верхнем левом углу экрана. Для проведения фотосъёмки нажмите кнопку «OK».

Долгое нажатие кнопки «Меню» выводит на экран настройки режима «Фото».

### **Режим «Воспроизведения»**

Долгое нажатие кнопки «Меню» переключает устройство в режим «Воспроизведение», что будет подтверждено соответствующим значком в верхнем левом углу экрана. В режиме «Воспроизведение» вы можете просматривать, удалять или защищать записанные файлы. Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для поиска нужного файла и кнопку «OK» – для выбора нужного файла.

Для перехода к настройкам режима «Воспроизведение», коротко нажмите кнопку «Меню».

### Просмотр файлов

Для просмотра видео и фото файлов вставьте карту памяти из устройства в ПК.

## РАБОТА С WI-FI

Во время первого подключения камеры к вашему мобильному устройству через приложение вам нужно будет ввести пароль. При повторном подключении ввода пароля не требуется.

**1)** Откройте настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве и обновите список доступных сетей. Имя устройства будет DVR\_GE-205W, пароль устройства 12345678.

**2)** Подключите ваше мобильное устройство к видеорегистратору. После успешного подключения откройте приложение для настроек, съемки или просмотра видео и фото устройства.

**Примечание:** Функция Wi-Fi в устройстве активна по умолчанию. При работе AV-IN, функция Wi-Fi не активна.

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

В настройках режима «Видео» доступны следующие функции:

**HDR (высокий динамический диапазон** – это функция камеры, которая обеспечивает лучшую картинку при резких перепадах освещения (при выезде с тоннеля, движении авто против света и др.) разных частей изображения. Объекты, которые во время съемки были слишком засвечены или наоборот – попали в тень, благодаря технологии HDR на видеозаписях останутся четкими и информативными. Данная технология незаменима в охранных системах видеонаблюдения, критичных к наличию важных деталей на изображении.

**G-Sensor** – функция, которая позволяет настроить уровень чувствительности датчика удара, предназначенного для фиксации изменения динамики движения автомобиля. Он реагирует на резкие торможения и разгоны, повороты, обороты, удары. Дата и время событий фиксируются по умолчанию. Файлы видео автоматически блокируются и размещаются в отдельную папку и при повторной записи не уничтожаются. При выборе режима чувствительности водитель должен учитывать различные факторы, в том числе погодные условия, собственный стиль вождения, состояние дороги и прочее. Если уровень датчика настроен очень чувствительным, он будет срабатывать часто, и карта памяти будет переполнена файлами, заблокированными от перезаписи и запись остановится. Для избежания этого рекомендуется регулярно удалять заблокированные файлы в ручном режиме или изменить уровень чувствительности датчика.

**Датчик движения** – это специальная функция видеорегистратора, которая может быть полезной **на время парковки**. Она активирует видеозапись только тогда, когда в поле зрения прибора происходит движение. При включенном режиме устройство производить запись только при обнаружении движения перед ним.

*Подсказка: выключайте экран при активации этой функции – это позволит не привлекать внимания и вести запись незаметно.*

Не рекомендуется включать функцию распознавания движения во время движения по дороге – это может обернуться потерей записи важных событий. При включенном распознавании движения видеозапись может прекращаться даже тогда, когда вы едете по трассе на большой скорости. Это обусловлено принципом работы данной функции – во время работы устройства встроенный процессор непрерывно обрабатывает информацию, поступающую видеинформацию, проявляя различия в последовательных

кадрах. Сигналом к инициированию записи служит фиксация значимых различий.

**Монитор парковки** – функция, которая позволяет защитить ваш автомобиль на время парковки. При включении данного режима устройство находится в спящем режиме: экран не светится, запись не ведется, работает только датчик удара. После срабатывания датчика (покачивание автомобиля, толчка или удара), устройство автоматически включится и начнет запись. Запись будет сделана согласно угла обзора камеры видеорегистратора (сам удар может быть невидим на записи). После проведения записи устройство автоматически выключится и перейдет в режим «Сон».

**Циклическая запись** – функция которая позволяет выбрать продолжительность записи: устройство ведет запись видео с заданными интервалами (1 мин. / 2 мин. / 3 мин.).

## МЕНЮ НАСТРОЕК

Для доступа в меню настроек видеорегистратора вам необходимо перейти в один из режимов («Видео» / «Фото» / «Воспроизведение») и дважды нажать кнопку «Меню». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимую опцию / параметр и коротко нажмите кнопку «Вкл.-Выкл./OK» для подтверждения выбора.

ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
<b>Выключение экрана</b>	Настройка времени отключения изображения на экране видеорегистратора.	<b>Выкл. 30 сек. / 1 мин. 2 мин.</b>
<b>Автоотключение</b>	Автоматическое выключение видеорегистратора через заданный интервал времени.	<b>Выкл. 3 мин. 5 мин. 10 МИН.</b>
<b>Звук кнопок</b>	Звуковой сигнал при нажатии кнопок.	Выкл. Вкл.
<b>Язык</b>	Выбор языка устройства: Украинский, Русский, Английский и т.д.	UA, RU, EN
<b>Дата/Время</b>	Настройка даты, времени и штампа Дата/Время, для фиксации на изображение и видеозапись.	
<b>Форматирование</b>	Функция форматирования карты памяти.	
<b>Восстанов. заводских настроек</b>	Сброс до заводских настроек (значений по умолчанию).	
<b>Версия ПО</b>	Номер программного обеспечения устройства согласно партии производства.	

**Примечание:** в таблице курсивом выделены значения, установленные по умолчанию.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

<b>Чипсет</b>	JL5701
<b>Сенсор изображения</b>	GalaxyCore 2053
<b>Размер и тип экрана</b>	LCD 2.4 дюйма
<b>Интерфейс</b>	AV-IN, micro USB
<b>Угол обзора</b>	160°
<b>Разрешение видео</b>	Full HD 1920*1080 @30fps HD Ready 1280*720 @30fps
<b>Встроенный аккумулятор</b>	200 мАч Литий
<b>Тип и объём карт памяти</b>	micro SDHC, поддержка карт памяти объёмом до 64 Gb
<b>Рабочее напряжение</b>	5V
<b>Рабочая температура</b>	-20° – +50°

*Примечание: комплект поставки и программное обеспечение могут быть изменены производителем.*

**ДСТУ 4211:2003, ДСТУ 4210:2003**

**Wi-Fi:** Диапазон частот (МГц): 2400,0-2483,5;

Максимальная выходная мощность передатчика мВт(дБм): 79,4 (19,0)

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

При нормальных условиях работы, если возникла проблема с устройством, обратитесь к таким решениям:

- **Видеорегистратор показывает, что память заполнена и видео не записывается/не сохраняется**

**1)** В первый раз, когда используется новая карта памяти, видеорегистратор предложит вам сначала отформатировать карту памяти. Если нет запроса, все равно отформатируйте карту памяти.

**2)** Убедитесь, что чувствительность G-Sensor не установлена на максимальном уровне. Если чувствительность слишком высокая, то во время управления автомобилем, при езде по неровностям дороги, будет выполняться блокировка файлов. Заблокированный файл нельзя перезаписать. В результате того, что в памяти будет сохранено большое количество файлов, которые нельзя перезаписать, будет возникать проблема с записью новых файлов на карту памяти. Удалите защищённые файлы через форматирования карты памяти и установите соответствующий ситуации уровень G-Sensor.

- **Медленная реакция карта памяти или устройства при нажатии кнопок во время записи**

Проверьте, используемая карта памяти является картой с классом скорости Class 6 и выше. Если вы используете карту памяти ниже Class 6, то могут возникнуть такие проблемы, как пропуски видео, проблемы с воспроизведением видео, повреждения и аварийное завершение работы.

- **Не чёткое изображение**

Проверьте объектив видеорегистратора, на наличие отпечатков пальцев, загрязнения или защитной пленки, а также используйте специальную ткань (микрофибрю) для очистки объектива.

## • Зависание

В случае зависания устройства или его некорректной работы используйте тонкий и острый предмет для короткого нажатия кнопки перезагрузки «Reset», чтобы перезапустить устройство.  
Негарантийные случаи

Видеорегистратор является записывающим устройством, предназначенным для записи событий, которые происходят во время движения или стоянки автомобиля. В случае инцидентов информация из него может быть использована как дополнительное доказательство произошедшего.

В следующих ситуациях информация может быть повреждена или потеряна:

- 1) Извлечение во время записи карты памяти может привести к повреждению или потере последнего файла записи или фото.
- 2) Внезапное отключение питания может привести к повреждению или потере последнего файла записи или фото.

## Безопасность

Для продления времени эксплуатации вашего видеорегистратора вам необходимо правильно его использовать и хранить.

Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию по правилам эксплуатации и хранению устройства ниже.

**Защита экрана:** Не нажимайте на экран с избыточной силой. Это может привести к повреждению экрана. При распылении очистителя на устройства для очистки экрана не забывайте выключать видеорегистратор перед чисткой. Для чистки экрана используйте сухую салфетку из микрофибры без применения чистящих средств.

**TM Globex не несёт ответственности за физико-механические повреждения устройства.**

Не используйте видеорегистратор в экстремальных условиях: резкая смена температурного режима, высокого напряжения, электростатических помех, не допускайте попадания устройства в жидкости или попадание агрессивных / химических жидкостей на устройства. Не подвергайте устройство дополнительному излучению: излучения от других устройств влияет на качество изображения.

Если вы переносите устройства, пожалуйста, поместите его в упаковку. Избегайте сканирования с помощью магнитного детектора. Не проносите устройства через металлодетектор, это повредит устройство.

## СЕРВИСНАЯ ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для проведения гарантийного сервисного обслуживания потребитель может:

- обратиться в ближайший пункт сервисного обслуживания устройств торговой марки **GLOBEX**. Актуальный перечень сервисных пунктов размещён на сайте производителя [www.globex-electronics.com](http://www.globex-electronics.com) в разделе «Поддержка».
- отправить изделие через курьерскую службу «Новая Почта» непосредственно на центральный сервисный центр в г. Киев. Узнать о том, как отправить изделие Новой почтой можно в разделе на сайте производителя <http://globex-electronics.com> в разделе «Поддержка» или получить консультацию по телефону **0800 330 391**.

При предоставлении устройства, для сервисного обслуживания, вам необходимо придерживаться следующих условий:

- устройство должно иметь полную комплектацию, в которую входит: видеорегистратор, зарядное устройство, крепление и прочее.
- оригинальный гарантийный талон производителя с полностью

и правильно заполненными полями (модель; серийный номер (наклейка производителя); штамп или печать организации, которая реализует товар; название и адрес торговой сети; подпись покупателя).

- фискальный чек.

**Основания проведения ремонта на гарантийных условиях следующие:** правильно заполнен, без исправлений гарантийный талон производителя, а также документы, подтверждающие покупку. Требования к заполнения гарантийного талона: четко и правильно вписана модель и серийный номер; указана дата продажи; печать магазина, в котором была сделана покупка; подпись покупателя; полностью заполнены и проштампованные печатью магазина отрезные талоны; в некоторых случаях, по требованию производителя, для подтверждения покупки необходимо предоставить расчётный документ (фискальный или товарный чек, расходную накладную).

**Причины отказа в проведении ремонта на гарантийных условиях:** неверно заполненный гарантийный талон; нарушение правил эксплуатации устройства; ремонт изделия не уполномоченным сервисным центром; устройство, предназначеннное для использования в личных целях, использовалось в коммерческих целях не по прямому назначению; внесении изменений в конструкцию устройства, если это не указано в инструкции потребителя; наличие внутри устройства следов жидкости, насекомых и других посторонних предметов; серийный номер, который находится в памяти устройства, изменен, стерт или не может быть идентифицирован; механические и другие повреждения, вызванные под действием других внешних факторов; повреждения, причиной которых стала эксплуатация неоригинальных расходных материалов, адаптеров и запчастей, не предусмотренных производителем.





# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

\***Увага!** Без унікального серійного номеру, гарантійний талон не дійсний!

Перед застосуванням електронного пристроя (надалі пристрій), уважно ознайомтесь з Посібником Користувача та дотримуйтесь усіх правил та рекомендацій.

Гарантійний талон дійсний тільки у разі розбірливого та правильно заповнення усіх його полів, наявності печатки торгової організації, підписів продавця та покупця.

Категорично забороняється вносити зміни, виправлення, або робити підчистки в гарантійному талоні. В іншому разі талон стає недійсним і Пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Для того, щоб скористатися послугами сервісного обслуговування придбаного Вами Пристрою, необхідно звернутися до пункту його продажу, або до сервісного центру, адресу якого вказано у цьому гарантійному талоні.

**Пристрій/Модель**

S/N

**Серійний номер**

**Торгова Організація**

**Назва**

**Адреса, телефон**

**Дата продажу**

**Гарантійний термін: 12 місяців**

**Строк використання: необмежений**

**Адреса головного сервісного центру:** 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А  
тел.: 0800 330 391, e-mail: support@globex.ua

## ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Дата звернення	Реєстраційний номер	Виконані роботи	Дата видачі	Підпис покупця



## Умови гарантії

- Ця гарантія є дійсною тільки за умови пред'явлення Виробу з повністю вірно та розбірливо заповненим цим гарантійним талоном (з зазначенням серійного номеру, найменування, дати продажу Виробу, наявності печатки організації продавця, підпису покупця про ознайомлення з умовами цієї гарантії). Гарантійний термін: 12 місяців. Строк використання: необмежений.
- Виробник не гарантує програмну та апаратну сумісність Виробу з програмним забезпеченням та обладнанням, що не входить до комплекту постачання Виробу, за виключенням випадків, коли це прямо вказано у документах, що входять до комплекту Виробу (далі – Супровідна документація).
- Виробник не несе відповідальності за можливу майнову, моральну та іншу шкоду, спричинену власнику Виробу та(або) третім особам внаслідок порушення вимог Супровідної документації при використанні, зберіганні та транспортуванні Виробу.
- Ця гарантія не розповсюджується на:
  - програмне забезпечення, що постачається разом з Виробом;
  - витратні матеріали та складові, що постачаються та використовуються разом з Виробом;
  - документацію, дискети, компакт-диски, пакувальні матеріали, що постачаються разом з Виробом;
  - зовнішній вигляд Виробу – потрістти, сліди зношування зовнішніх деталей Виробу, захисних екранів, деталей управління, що виникли у зв'язку з його звичайним використанням;
  - модернізацію Виробу;
  - дані користувача, що зберігаються на накопичувачах інформації, встановлених у Виробі. Питання поновлення втраченої чи пошкодженої інформації (незалежно від причин, що привели до цього), не є предметом гарантійних обов'язків Виробника.
- У випадку гарантійного обслуговування Виробу, гарантійний термін продовжується на час передбування Виробу у Сервісному Центрі. При обміні Виробу його гарантійний термін відраховується знову з дня обміну.
- Права на гарантійне обслуговування втрачаються у випадках:
  - використання виробу за не призначеними;
  - якщо дефекти Виробу спричинено порушенням правил його експлуатації, зберігання або транспортування, викладених у Супровідної документації;
  - якщо дефекти Виробу спричинено неправильним використанням у ньому сторонніх предметів, комах, пили, прямим чи не прямим дією механічних сил (найважливіше механічних пошкоджень), хімічного, термічного, або фізичного впливу, витромоніння, агресивних або нейтральних рідин, газів та інших середовищ, токсичних або біологічних середовищ, а також будь-яких факторів штучного або природного походження, крім випадків, коли такий вплив прямо допускається супровідною документацією;
  - якщо ремонт, технічне обслуговування чи модернізація Виробу виконувалися організаціями, не уповноваженими на це виробником або самим користувачем;
  - якщо дефекти Виробу спричинено діями неподolanої сили, які Виробник не міг передбачити, контролювати або запобігти;
  - якщо є відсутніми або порушеними пломби, встановлені на Виробі Виробником або Сервісним центром;
  - якщо дефекти Виробу викликано зміною настроїв програмного забезпечення, встановленого на момент постачання Виробу: некваліфікованою настройкою BIOS, або його перезаписом; або/та встановленням користувачем самостійно операційної системи, дією комп'ютерних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
  - при використанні Виробу у межах з параметрами, невідповідними Державним стандартам та нормам України;
  - якщо дефекти Виробу спричинено сумісністю використанням Виробу із устаткуванням або програмним забезпеченням, що не входить до комплекту постачання Виробу. Для запобігання виникненню програмно-апаратних конфліктів рекомендуємо перед встановленням нового устаткування або програмного забезпечення проконсультуватися у спеціалістів Виробника;
  - якщо дефекти спричинено експлуатацією Виробу з явно вираженими несправностями, або у складі комплекту несправного устаткування;
  - якщо дефекти Виробу спричинено дією механічних, електрических ушкоджень, впливу зовнішніх сил, рідин та зберіганням і експлуатацією Виробу при температурі навколошного середовища +40C.

У цьому випадку Гарантійне обслуговування Виробу здійснюється, і Вироб зіміщується з гарантії.

Ремонт несправного Виробу, що не підлягає гарантійному обслуговуванню, здійснюється Сервісними центрами Виробника на платній основі, за договором та за встановленими тарифами у терміні, що визначаються додатково.

### Пам'ятайте!

Ваш пристрій – це складний електронний Пристрій. Наполегливо рекомендуюмо перед початком експлуатації даного Пристроя ознайомитися з Посібником Користувача, всіма інструкціями для даного Пристроя і умовами цієї обмеженої гарантії.

Пам'ятайте, що Пристрій містить деталі і компоненти високої точності, які можуть бути легко ушкоджені при необережному і недбалому використанні.

Усі функції, та/або характеристики, інтерфейси та інші властивості Пристроя, що наведені в будь-якій документації, а також дизайн, набір компонентів (складових частин), продуктивність, можливості продукту, можуть бути змінені без додаткового повідомлення, що не призведе до виникнення обов'язків Виробника.

З умовами Гарантії ознайомлений та згоден

(Підпись покупця)



Підписуючи цей Гарантійний талон, Покупець підтверджує, що він отримав Виріб у повному комплекті, ознайомлений з умовами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування Виробу.





Li-ion



ISO  
9001



Відеореєстратор

**GE-205W**

Вироблено в Китаї

**Виробник: GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK.**

44a The Green Warlingham Surrey CR6 9NA, London United Kingdom. Made in China /  
Глобекс Електронікс ЛЛП, Великобританія, Лондон, 44а вул. Грін Уорлінгем  
Суррей ЦР6 9НА.

**Офіційний представник, імпортер: ТОВ «Мікон Трейд»,**

02002 м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 1а, кв. 119-120

тел. 044-3399750

[info@globex.ua](mailto:info@globex.ua)

*Всі згадані товарні знаки та зареєстровані торгові знаки є власністю  
іх відповідних власників.*

*Комплект поставки може бути змінений виробником.*

**GLOBEX®**  
your digital world