

Примечания

1. последовательность подключения проводов: МАССА, +12 В, установить номер программы для определенного автомобиля, подключить CAN-L и CAN-H
2. в некоторых а/м работа функции "Open1" зависит от установок автомобиля (часто это можно изменить в MENU автомобиля)
3. если нам нужно управлять аварийным светом через включатель аварийного света, следует вход 8/10 подключить к выходу, управляющему светом в сигнализации а выход 9/10 ко включателю аварийного света в автомобиле (естественно тогда не подключать входа "Blinker" 8/12)
4. в а/м VW, Audi, Skoda, Seat высылание команд по шине CAN может привести к увеличению времени "засыпания" (снижения энергопотребления) до 45 мин.
5. выход 4/12 работает только при включенном замке зажигания
6. если данный pin белого цвета , этот провод не следует подключать - функция еще не разработана
7. если данный pin красного цвета, этот провод не следует подключать - этой информации нет в шине CAN
8. если pin "1-WIRE" зеленого цвета, не следует подключать pin 2/10 "CAN-L" (красного цвета) , а если функции высылания команд в шину CAN нужно использовать - 5,6,7,8,9,10,11,12/12, следует pin "1-WIRE" подключить с pin 1/10 "CAN-H"

* - Необходимо использование сервисного/диагностического компьютера

** - в этих автомобилях нельзя подключить безблочной сигнализации - отсутствие на шине CAN информации о штатных брелках - выход 6/10 неактивен

тревога сигн. — на выходе появляется минус, когда мы открываем двери при ранше закрытом с помощью штатного брелока автомобиле

трев. сигн.++ — на выходе появляется минус, когда штатная сигнализация срабатывает от дверей или дополнительных датчиков

Описание функций управления в автомобиле посредством высылания команд в CAN шину:

Close4 — закрытие центрального замка (без постановки на охрану заводской сигнализации)

Close4A — закрытие центрального замка с функцией постановки на охрану заводской сигнализации

Open1 — открытие центрального замка в двери водителя (без снятия с охраны заводской сигнализации)

Open1A — открытие центрального замка с функцией снятия с охраны заводской сигнализации

Open4 — открытие центрального замка во всех дверях (без снятия с охраны заводской сигнализации)

Open4A — открытие центрального замка во всех дверях с функцией снятия с охраны заводской сигнализации

Blinker — управление миганием поворотников

OpenBag — открытие багажника

Horn — управление штатной сиреной / клаксоном — функция активна в автомобилях со штатной сигнализацией

CloseWin — управление закрытием стеклоподъемников

OpenWin — управление открытием стеклоподъемников

1 ACURA MDX

07-> 167 24.06.09

Примечание: тестируем функции 5/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12

разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

2 ACURA TL

04-> 167 24.06.09

ACURA_TL_2004.pdf

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

3 ACURA TSX

04-> 167 24.06.09

ACURA_TSX_2004.pdf

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4 ALFA ROMEO 147 ** 05-> 128 14.10.08

Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4

5 ALFA ROMEO 159 05-> 128 01.07.08

ALFAROMEО_159_2005.pdf

Примечание: для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка функция CloseWin работает когда центральный замок закрыт функция OpenWin работает когда центральный замок открыт

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

6 ALFA ROMEO GT ** 05-> 128 14.10.08

schemat

Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4

7 ALFA ROMEO MITO 09-> 127 27.03.07

Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4

7

7

7

7

7

7

7

7

8	AUDI A3 / S3 (8P) AUDI_A3_8P_2003.pdf	03->	136	21.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
9	AUDI A4 / S4 (8E) AUDI_A4_8E_2001.pdf	01->	132	19.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
10	AUDI A4 / S4 (8E) AUDI_A4_8E_2005.pdf	05->	132	19.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
11	AUDI A4 / S4 (8K) AUDI_A4_8K_2008.pdf с и без Keyless Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает	08->	158	05.11.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
12	AUDI A5 / S5 (8T) AUDI_A5_8T_2007.pdf с и без Keyless Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает	07->	158	05.11.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
13	AUDI A6 / S6 / RS6 (4F) AUDI_A6_4F_2005.pdf с и без Keyless Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12	05->	131	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A

14	AUDI A8 / S8 (4E) AUDI_A8_4E_2003.pdf	03->	171	24.06.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4					
15	AUDI Q7 (4L) AUDI_Q7_4L_2005.pdf	05->	131	24.06.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A					
Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12																															
16	AUDI TT / TTS (8J) AUDI_TT_8J_2006.pdf	06->	111	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4					
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке																															
17	AUDI ALLROAD (4F) AUDI_Q5_8R_2008.pdf	06->	131	24.06.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A					
Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12																															
18	AUDI Q5 (8R) AUDI_Q5_8R_2008.pdf	08->	158	05.11.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4					
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																															
19	AUDI R8 (42) AUDI_R8_42_2008.pdf	08->	111	05.11.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4					
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке																															

19

19

19

19

19

19

20	BENTLEY CONTINENTAL GT	05->	211	23.06.09
BENTLEY_CONTINENTAL_GT_2005.pdf с и без Keyless Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				
разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A				
20				
20				
20				
20				

21	BMW 1 (E87)	04->	118	07.02.09	BMW_1_E87_2004.pdf с и без Keyless Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137 Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
22	BMW 3 (E90)	05->	118	07.02.09	BMW_3_E90_2005.pdf с и без Keyless Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137 Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
23	BMW 5 (E60)	03->	118	07.02.09	BMW_5_E60_2003.pdf с и без Keyless Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137 Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
24	BMW 7 (E65)	05->	137	24.05.08	BMW_7_E65_2005.pdf с и без Keyless Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
25	BMW 7 (E65) Keyless	05->	137	24.05.08	BMW_7_E65_2005_Keyless.pdf с и без Keyless Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
26	BMW X5 (E70)	07->	118	07.02.09	BMW_X5_E70_2007.pdf с и без Keyless Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137 Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4

28
28
28
28

29 CADILLAC ESCALADAЕ 08-> 198 25.06.09

CADILLAC_ESCALADE_2008.pdf

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель

разъём 10 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

тревога сир

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит

дверь пасс.

багаж капот

разъём 12 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4 A

Open 1 A

Close 4 A

29

29

29

29

29

30 CHEVROLET CAPTIVA

07->

149

02.02.09

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4

CHEVROLET_CAPTIVA_2007.pdf

31 CHEVROLET TAHOE

08->

198

25.06.09

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

CHEVROLET_TAHOE_2008.pdf

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель

Примечание: вход 9/12 управляет стеклом в крышке багажника

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

Примечание: вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

32 CHEVROLET CRUZE

09->

183

25.06.09

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4

CHEVROLET_CRUZE_2009.pdf

Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

Примечание: если автомобиль не имеет заводской сигнализации
следует установить программу 215

32

32

32

33 CHRYSLER 300C

05-> 116 30.06.08

CHRYSLER_300C_2005.pdf

с и без Keyless

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

34 CHRYSLER G. VOYAGER

08-> 135 19.08.08

CHRYSLER_GRAND_VOYAGER_2008.pdf

Примечание: тестируем функции 10/12, 12/12

Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока
то вход Open4 10/12 не работает

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4

35 CHRYSLER PT CRUISER

06-> 116 30.06.08

CHRYSLER_PT_CRUISER_2006.pdf

с и без Keyless

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

36 CHRYSLER SEBRING

07-> 116 30.06.08

CHRYSLER_SEBRING_2007.pdf

с и без Keyless

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

разъём 10 контактный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон			
1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	

разъём 12 контактный											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

36

36

36

36

36

36

36

36

37	CITROEN C2	06->	193	16.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
	CITROEN_C2_2006_193.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают					CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
38	CITROEN C2 *	06->	143	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
	CITROEN_C2_2006_143.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают					CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
39	CITROEN C2 **	06->	191	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
	CITROEN_C2_2006_191.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз					CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
40	CITROEN C3	06->	193	16.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
	CITROEN_C3_2006_193.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают					CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
41	CITROEN C3 *	06->	143	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
	CITROEN_C3_2006_143.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают					CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
42	CITROEN C3 **	06->	191	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
	CITROEN_C3_2006_191.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз					CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4

43	CITROEN JUMPY3	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
CITROEN_JUMPY3_2007_193.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают							
44	CITROEN JUMPY3 *	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
CITROEN_JUMPY3_2007_143.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают							
45	CITROEN JUMPY3 **	07->	191	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
CITROEN_JUMPY3_2007_191.pdf Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз							
46	CITROEN C-CROSSER	07->	142	30.06.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
CITROEN_C-CROSSER_2007.pdf с и без Keyless Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока							
47	CITROEN JUMPER	06->	129	27.03.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
CITROEN_JUMPER_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения							
48	CITROEN NEMO	08->	127	27.03.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
CITROEN_NEMO_2008.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения							

49	CITROEN C4	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	CITROEN_C4_2007_193.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают
50	CITROEN C4	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	CITROEN_C4_2007_143.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают
51	CITROEN C4 **	07->	191	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	CITROEN_C4_2007_191.pdf Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз
52	CITROEN C4 PICASSO	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	CITROEN_C4_PICASSO_2007_193.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают
53	CITROEN C4 PICASSO	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	CITROEN_C4_PICASSO_2007_143.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают
54	CITROEN C4 PICASSO **	07->	191	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	CITROEN_C4_PICASSO_2007_191.pdf Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

55	CITROEN C5	04->	193	16.03.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
	CITROEN_C5_2004_193.pdf						
	Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают						
56	CITROEN C5	04->	143	12.03.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
	CITROEN_C5_2004_143.pdf						
	Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают						
57	CITROEN C5 **	04->	191	12.03.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
	CITROEN_C5_2004_191.pdf						
	Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз						
58	CITROEN C8	06->	193	16.03.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
	CITROEN_C8_2006_193.pdf						
	Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают						
59	CITROEN C8	06->	143	12.03.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
	CITROEN_C8_2006_143.pdf						
	Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают						
60	CITROEN C8 **	06->	191	12.03.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
	CITROEN_C8_2006_191.pdf						
	Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз						

61 CITROEN C3 PICASSO CITROEN_C3_PICASSO_2009_192.pdf	09->	192	20.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4						
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															

62 CITROEN C3 PICASSO CITROEN_C3_PICASSO_2009_193.pdf	09->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4						
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																															

63 CITROEN C3 PICASSO CITROEN_C3_PICASSO_2009_143.pdf	09->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4						
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																															

64 CITROEN C5 CITROEN_C5_2008_192.pdf	08->	192	20.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4						
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															

65 CITROEN C5 CITROEN_C5_2008_193.pdf	08->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4						
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																															

66 CITROEN C5 CITROEN_C5_2008_143.pdf	08->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4						
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																															

67	CITROEN BERLINGO	08->	193	16.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 разъём 4 кон 1 2 3 4 разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	CITROEN_BERLINGO_2008_193.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают	CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE дверь водит. дверь пасс. багаж тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
68	CITROEN BERLINGO *	08->	143	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 разъём 4 кон 1 2 3 4 разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	CITROEN_BERLINGO_2008_143.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают	CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE дверь водит. дверь пасс. багаж тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
69	CITROEN BERLINGO **	08->	191	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 разъём 4 кон 1 2 3 4 разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	CITROEN_BERLINGO_2008_191.pdf Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз	CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE дверь водит. дверь пасс. багаж капот тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
69							
69							
69							

76 DODGE RAM

08-> 116 30.06.08

DODGE_RAM_2008.pdf

с и без Keyless

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

разъём 10 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

тревога сигн

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит.

дверь пасс.

багаж капот

разъём 12 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4 A

Open 1 A

Close 4 A

76

76

76

76

76

77	FIAT 500	07->	127	27.03.07	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4				
FIAT_500_2007.pdf					Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																									

78	FIAT FIORINO	08->	127	27.03.07	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4				
FIAT_FIORINO_2008.pdf					Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																									

79	FIAT STILO	06->	112	27.03.07	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4				
FIAT_STILO_2006.pdf																														

80	FIAT LINEA	07->	146	30.06.07	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4				
FIAT_LINEA_2007.pdf					Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																									

81	FIAT BRAVO	07->	129	27.03.07	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4				
FIAT_BRAVO_2007.pdf					Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																									

82	FIAT SEDICI **	06->	115	10.12.08	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A				
без Keyless					Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)																									

89	FIAT GRANDE PUNTO	06->	127	27.03.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
FIAT_GRANDE_PUNTO_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения							
90	FIAT SCUDO	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
FIAT_SCUDO_2007_193.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают							
91	FIAT SCUDO *	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
FIAT_SCUDO_2007_143.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают							
92	FIAT SCUDO **	07->	191	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
FIAT_SCUDO_2007_191.pdf Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз							
93	FIAT ULYSSE	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
FIAT_ULYSSE_2007_193.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают							
94	FIAT ULYSSE *	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
FIAT_ULYSSE_2007_143.pdf Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают							

95 FIAT ULYSSE **

07-> 191 12.03.09

FIAT_ULYSSE_2007_191.pdf

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход
1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

разъём 10 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

тревога сигн

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит

дверь пасс.

багаж капот

разъём 12 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4

Open 1

Close 4

95

95

95

95

95

95

96	FORD C-MAX (Ghia)	03->	121	31.07.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 В масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	FORD_CMAX_2003.pdf Примечание: тестируем функции 7/12, 9/12, 10/12, 12/12
97	FORD C-MAX	03->	121	26.05.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 В масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	FORD_CMAX_2003.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения
98	FORD FIESTA	09->	175	15.10.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 В масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	FORD_FIESTA_2009.pdf без Keyless Примечание: шина CAN предназначена только для чтения
99	FORD FIESTA	06->	172	22.07.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 В масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	FORD_FIESTA_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения
100	FORD FUSION	06->	172	22.07.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 В масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	FORD_FUSION_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения
101	FORD FOCUS (Ghia)	07->	121	31.07.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 В масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	FORD_FOCUS_2007.pdf Примечание: тестируем функции 7/12, 9/12, 10/12, 12/12

102 FORD FOCUS FORD_FOCUS_2007.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	07->	121	26.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
103 FORD FOCUS (Ghia) FORD_FOCUS_2005.pdf Примечание: тестируем функции 7/12, 9/12, 10/12, 12/12	05->	121	31.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
104 FORD FOCUS FORD_FOCUS_2005.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	05->	121	26.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
105 FORD GALAXY FORD_GALAXY_2006.pdf с и без Keyless	06->	133	13.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
106 FORD KUGA FORD_KUGA_2008.pdf	08->	121	31.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
107 FORD MONDEO FORD_MONDEO_2007.pdf с и без Keyless	07->	133	13.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

108 FORD S-MAX	07->	133	13.02.09	FORD_SMAX_2007.pdf	с и без Keyless	<table><tr><th colspan="10">разъём 10 контактов</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><th colspan="4">разъём 4 кон</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td>капот</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	<table><tr><th colspan="12">разъём 12 контактов</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																													
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																													
разъём 4 кон																																																																																						
1	2	3	4																																																																																			
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот																																																																																			
разъём 12 контактов																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																											
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																											
109 FORD TRANSIT **	07->	133	30.05.08	Примечание: шина CAN предназначена только для чтения		<table><tr><th colspan="10">разъём 10 контактов</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><th colspan="4">разъём 4 кон</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td>капот</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	<table><tr><th colspan="12">разъём 12 контактов</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																													
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																													
разъём 4 кон																																																																																						
1	2	3	4																																																																																			
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот																																																																																			
разъём 12 контактов																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																											
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																											
110 FORD Ka	09->	194	15.05.09	Примечание: шина CAN предназначена только для чтения		<table><tr><th colspan="10">разъём 10 контактов</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><th colspan="4">разъём 4 кон</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td></td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><th colspan="12">разъём 12 контактов</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																													
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																													
разъём 4 кон																																																																																						
1	2	3	4																																																																																			
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																				
разъём 12 контактов																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																											
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																											
110																																																																																						
110																																																																																						
110																																																																																						

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

111 HONDA CR-V	07->	113	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
HONDA_CRV_2007.pdf						
Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12						
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной						
112 HONDA ACCORD	08->	169	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
HONDA_ACCORD_2008.pdf						
113 HONDA ACCORD	03->	167	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
HONDA_ACCORD_2003.pdf						
Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12						
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной						
114 HONDA CIVIC	06->	113	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
HONDA_CIVIC_2006.pdf						
Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12						
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной						
115 HONDA ODYSSEY	06->	167	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
HONDA_ODYSSEY_2006.pdf						
Примечание: OpenWin открывает/закрывает задвижные двери пасс.						
CloseWin открывает/закрывает задвижные двери задние водителя						
116 HONDA PILOT	09->	189	24.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
HONDA_PILOT_2009.pdf						
Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12						

117 HONDA JAZZ	09->	113	24.06.09	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
HONDA_JAZZ_2009.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот					тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
118 HONDA CITY	09->	113	24.06.09	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
HONDA_CITY_2009.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот					тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
119 HONDA ACCORD COUPE	08->	169	24.06.09	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
HONDA_ACCORD_COUPE_2008.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот					тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
120 HONDA LEGEND	05->	212	24.06.09	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
HONDA_LEGEND_2005.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот					тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
121 HONDA INSIGHT	09->	113	24.06.09	разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов											
HONDA_INSIGHT_2009.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот					тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

122 HUMMER H2

08-> 198 25.06.09

HUMMER_H2_2008.pdf

разъём 10 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот	

разъём 12 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель

122

122

122

122

122

123 HYUNDAI GRANDEUR

07->

152

26.06.09

HYUNDAI_GRANDEUR_2007.pdf

Примечание: Двери водителя на выходе 2/4

Примечание: Команда Close4 не закрывает багажника

разъём 10 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

тревога сигн

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит.

дверь пасс.

багаж

разъём 12 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4

Open 1

Close 4

124 HYUNDAI ix55

09->

152

26.06.09

HYUNDAI_ix55_2009.pdf

с и без Keyless

разъём 10 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

тревога сигн

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит.

дверь пасс.

багаж

разъём 12 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4

Open 1

Close 4

124

124

124

124

125	INFINITI G35	07->	174	10.10.08	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
126	INFINITI FX35 / FX37 / FX50	08->	174	12.02.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
127	INFINITI EX35 / EX37 / EX50	08->	174	12.02.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
128	INFINITI QX56	08->	174	16.02.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
129	INFINITI M35 / M35x / M45	08->	187	16.02.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
130	INFINITI G37	09->	216	03.10.09	разъём 10 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 12 контактный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4

INFINITT_G_2007.pdf с и без Keyless
Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, отсутств.
при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, присутствуют
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

INFINITI_FX_2008.pdf с и без Keyless
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

INFINITI_EX_2008.pdf с и без Keyless
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

INFINITI_QX_2008.pdf с и без Keyless
Примечание: для правильной работы входов, подающих команды
в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно
автомобиль при помощи штатного брелока

INFINITI_M_2008.pdf с и без Keyless
Примечание: для правильной работы входов, подающих команды
в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно
автомобиль при помощи штатного брелока

INFINITT_G_2009.pdf с и без Keyless
Примечание: открытие автомобиля через двери пассажира либо
капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения

130

130

130

130

130

130

135

135

135

135

135

135

135

136 JAGUAR XK

07-> 196 20.05.09

JAGUAR_XK_2007.pdf

с и без Keyless

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока
вход OpenBag 9/12 не работает

разъём 10 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

трев. сигн. ++

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит.

дверь пасс.

багаж капот

разъём 12 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4

Open 1

Close 4

136

136

136

136

136

137 JEEP COMPASS	07->	116	30.06.08	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
JEEP_COMPASS_2007.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
с и без Keyless				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN				CAN - L	дверь пасс.	Horn
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
138 JEEP COMMANDER	06->	116	30.06.08	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
JEEP_COMMANDER_2006.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
с и без Keyless				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN				CAN - L	дверь пасс.	Horn
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
139 JEEP GRAND CHEROKEE	05->	116	30.06.08	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
JEEP_GRAND_CHEROKEE_2005.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
с и без Keyless				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN				CAN - L	дверь пасс.	Horn
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
140 JEEP LAREDO	05->	116	30.06.08	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
JEEP_LAREDO_2005.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
с и без Keyless				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN				CAN - L	дверь пасс.	Horn
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
141 JEEP PATRIOT	07->	116	30.06.08	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
JEEP_PATRIOT_2007.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
с и без Keyless				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN				CAN - L	дверь пасс.	Horn
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
142 JEEP WRANGLER	07->	135	28.03.07	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
JEEP_WRANGLER_2007.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: тестируем функции 10/12, 12/12				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока				CAN - L	дверь пасс.	Horn
то вход Open4 10/12 не работает				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4
				Blinker IN		Open 1
				Blinker OUT		Close 4
				1 - WIRE		

142

142

142

142

142

142

143 KIA CARNIVAL	06->	119	27.03.07	разъём 10 контактый										разъём 4 кон				разъём 12 контактый													
KIA_CARNIVAL_2006.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж					тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4		
143																															
143																															
143																															
143																															
143																															

148

153

157	
-----	--

157

157

157

157

157

157

158 MAZDA 2 **	08-> 195 15.05.09		разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
без Keyless		CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE		дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения					
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания					
159 MAZDA 3 **	05-> 121 26.05.08		разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
без Keyless		CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE		дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения					
160 MAZDA 6	08-> 154 15.05.09		разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MAZDA_6_2008.pdf		CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE		дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения					
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания					
161 MAZDA CX-7	07-> 154 15.05.09		разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MAZDA_CX7_2007.pdf		CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE		дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
с и без Keyless					
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения					
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания					
162 MAZDA 3 **	09-> 195 15.05.09		разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
без Keyless		CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE		дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения					
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания					
163 MAZDA CX-9 **	07-> 154 15.05.09		разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MAZDA_CX9_2007.pdf		CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE		дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
с и без Keyless					
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения					
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания					

163

163

163

163

163

163

164 MERCEDES A 169 MERCEDES_A_169_2004.pdf	04->	162	02.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
165 MERCEDES B 245 MERCEDES_B_245_2005.pdf	05->	162	02.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
166 MERCEDES C 203 MERCEDES_C_203_2001.pdf	01->	159	02.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
167 MERCEDES C 204 MERCEDES_C_204_2007.pdf	07->	141	21.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
168 MERCEDES E 210 MERCEDES_E_210_1997.pdf	97->	157	13.10.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
169 MERCEDES E 211 MERCEDES_E_211_2002.pdf	02->	117	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

170 MERCEDES CLK 209 MERCEDES_CLK_209_2003.pdf	03->	117	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
171 MERCEDES CLS 219 MERCEDES_CLS_219_2005.pdf	05->	117	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
172 MERCEDES G 463 MERCEDES_G_463_2004.pdf	04->	159	02.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
173 MERCEDES VITO 639 MERCEDES_VITO_639_2003.pdf	03->	164	24.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
174 MERCEDES VIANO 639 MERCEDES_VIANO_639_2003.pdf	03->	164	24.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
175 MERCEDES SPRINTER 906 MERCEDES_SPRINTER_906_2006.pdf	06->	164	24.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

176 MERCEDES ACTROS 930 ** MERCEDES_ACTROS_930_MP2_2007d.pdf	07->	148	10.12.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
177 MERCEDES GLK 204 MERCEDES_GLK_204_2008.pdf	08->	141	21.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
178 MERCEDES GL 164 MERCEDES_GL_164_2006.pdf	06->	117	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
179 MERCEDES ML 164 MERCEDES_ML_164_2005.pdf	05->	117	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
180 MERCEDES R 251 MERCEDES_R_251_2006.pdf	06->	117	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
181 MERCEDES S 221 MERCEDES_S_221_2005.pdf	05->	141	21.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

182 MERCEDES S 220 MERCEDES_S_220_1998.pdf	98->	125	06.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
183 MERCEDES S 220 MERCEDES_S_220_2003.pdf	03->	125	06.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
184 MERCEDES SL 230 MERCEDES_SL_230_2001.pdf Примечание: тестируем функции 6/12, 7/12	01->	125	06.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
185 MERCEDES CL 215	00->	125	06.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
186 MERCEDES CL 216 MERCEDES_CL_216_2007.pdf	07->	141	21.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
187 MERCEDES SLK 171 MERCEDES_SLK_171_2005.pdf	05->	163	02.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

188	MERCEDES E 212	09->	141	21.07.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактный</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>трес. сигн. ++</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактный										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td>капот</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактный</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4 A</td><td>Open 1 A</td><td>Close 4 A</td></tr></table>	разъём 12 контактный												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
разъём 10 контактный																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																												
разъём 4 кон																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот																																																																																		
разъём 12 контактный																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A																																																																										
189	MERCEDES E COUPE 207	09->	141	21.07.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактный</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>трес. сигн. ++</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактный										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td>капот</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактный</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4 A</td><td>Open 1 A</td><td>Close 4 A</td></tr></table>	разъём 12 контактный												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
разъём 10 контактный																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трес. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																												
разъём 4 кон																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот																																																																																		
разъём 12 контактный																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A																																																																										
189																																																																																					
189																																																																																					
189																																																																																					
189																																																																																					

189

189

189

189

189

189

[illegible]

191 MINI COOPER

06-> 118 20.05.08

MINI_COOPER_2006.pdf

с и без Keyless

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137

Примечание: вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией

разъём 10 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

трев. сигн. ++

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит.

дверь пасс.

багаж капот

разъём 12 контактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4

Open 1

Close 4

191

191

191

191

191

196

196

196

196

196

196

196

197 NISSAN ALTIMA	07->	174	12.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NISSAN_ALTIMA_2007.pdf	с и без Keyless			CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10 отсутств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10 присутствуют						
198 NISSAN MAXIMA	04->	174	12.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NISSAN_MAXIMA_2004.pdf	с и без Keyless			CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10 отсутств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10 присутствуют						
199 NISSAN MICRA	06->	145	22.06.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NISSAN_MICRA_2006.pdf	без Keyless			CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
200 NISSAN MICRA Keyless	06->	186	12.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NISSAN_MICRA_2006_Keyless.pdf	с Keyless			CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10 отсутств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10 присутствуют						
201 NISSAN NOTE	06->	145	22.06.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NISSAN_NOTE_2006.pdf	без Keyless			CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
202 NISSAN NOTE Keyless	06->	186	12.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NISSAN_NOTE_2006_Keyless.pdf	с Keyless			CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

215 OPEL ANTARA OPEL_ANTARA_2007.pdf	07->	149	02.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
216 OPEL CORSA D OPEL_CORSA D_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	06->	114	27.03.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
217 OPEL ASTRA H OPEL_ASTRAN_2004.pdf Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока Примечание: в некоторых автомобилях вход "OpenWin" = "OpenBag" и действует только при открытом центральном замке	04->	184	25.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
218 OPEL VECTRA C OPEL_VECTRAC_2002.pdf Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока	02->	114	19.06.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
219 OPEL ZAFIRA OPEL_ZAFIRA_2005.pdf Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока	05->	184	25.06.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
220 OPEL SIGNUM OPEL_SIGNUM_2002.pdf Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока	02->	114	19.06.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A

221 OPEL INSIGNIA	09-> 183 25.06.09	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>трев. сигн. ++</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td>капот</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот	<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																									
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																									
разъём 4 кон																																																																																		
1	2	3	4																																																																															
дверь водит.	дверь пасс.	багаж	капот																																																																															
разъём 12 контактов																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																							
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																							
OPEL_INSIGNIA_2009.pdf																																																																																		
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																		
Примечание: если автомобиль не имеет заводской сигнализации																																																																																		
следует установить программу 215																																																																																		

222 OPEL AGILA **	08-> 168 10.12.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td></td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4 A</td><td>Open 1 A</td><td>Close 4 A</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
разъём 10 контактов																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																									
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																									
разъём 4 кон																																																																																		
1	2	3	4																																																																															
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																
разъём 12 контактов																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																							
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A																																																																							
без Keyless																																																																																		
Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить																																																																																		
программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)																																																																																		

223 OPEL ASTRA H GTC	06-> 184 25.06.09	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>трев. сигн. ++</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td>багаж</td><td></td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																									
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																									
разъём 4 кон																																																																																		
1	2	3	4																																																																															
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																
разъём 12 контактов																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																							
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																							
OPEL_ASTRAN_GTC_2006.pdf																																																																																		
с и без Keyless																																																																																		
Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN																																																																																		
следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																																		

223											

223

223

223

223

223

223

224 PEUGEOT BIPPER	08->	127	27.03.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_BIPPER_2008.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

225 PEUGEOT BOXER	06->	129	27.03.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_BOXER_2006.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

226 PEUGEOT PARTNER	08->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_PARTNER_2008_193.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

227 PEUGEOT PARTNER *	08->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_PARTNER_2008_143.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

228 PEUGEOT PARTNER **	08->	191	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_PARTNER_2008_191.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

229 PEUGEOT 4007	07->	142	30.06.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_4007_2007.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
с и без Keyless Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

230 PEUGEOT EXPERT	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
PEUGEOT_EXPERT_2007_193.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
231 PEUGEOT EXPERT *	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
PEUGEOT_EXPERT_2007_143.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
232 PEUGEOT EXPERT **	07->	191	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
PEUGEOT_EXPERT_2007_191.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
233 PEUGEOT 207	06->	193	16.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
PEUGEOT_207_2006_193.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
234 PEUGEOT 207 *	06->	143	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
PEUGEOT_207_2006_143.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
235 PEUGEOT 207 **	06->	191	12.03.09	разъём 10 контактов	разъём 4 кон	разъём 12 контактов
PEUGEOT_207_2006_191.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн. капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4

236 PEUGEOT 308	07->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_308_2007_193.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
237 PEUGEOT 308 *	07->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_308_2007_143.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
238 PEUGEOT 308 **	07->	191	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_308_2007_191.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
239 PEUGEOT 407	06->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_407_2006_193.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
240 PEUGEOT 407 *	06->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_407_2006_143.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
241 PEUGEOT 407 **	06->	191	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_407_2006_191.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

242 PEUGEOT 607 (Z9)	05->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_607_Z9_2005_193.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE				дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
243 PEUGEOT 607 (Z9) *	05->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_607_Z9_2005_143.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE				дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
244 PEUGEOT 607 (Z9) **	05->	191	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_607_Z9_2005_191.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн.	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE				дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
245 PEUGEOT 807	06->	193	16.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_807_2006_193.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE				дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
246 PEUGEOT 807 *	06->	143	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_807_2006_143.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE				дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
247 PEUGEOT 807 **	06->	191	12.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
PEUGEOT_807_2006_191.pdf				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн.	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE				дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

251	
-----	--

252 PORSCHE BOXSTER PORSCHE_BOXSTER_2006.pdf	06->	153	23.06.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
253 PORSCHE CAYENNE с и без Keyless Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной	06->	122	27.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
254 PORSCHE CAYMAN S PORSCHE_CAYMAN_S_2006.pdf	06->	153	23.06.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
255 PORSCHE 911 PORSCHE_911_2006.pdf	06->	153	05.11.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
256 PORSCHE 911 (turbo) PORSCHE_911_2008.pdf	08->	153	05.11.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
257 PORSCHE PANAMERA PORSCHE_PANAMERA_2009.pdf	09->	225	05.11.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает			с и без Keyless	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

258 RENAULT LAGUNA III	08->	182	03.10.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENAULT_LAGUNA_III_2008.pdf				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
259 RENAULT MEGANE III	09->	182	03.10.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENAULT_MEGANE_III_2009.pdf				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
260 RENAULT KOLEOS **	08->	139	19.11.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENAULT_KOLEOS_2008.pdf			с и без Keyless	CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
261 RENAULT TWINGO II **	08->	174	10.10.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENAULT_TWINGO_II_2008.pdf				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
262 RENAULT SCENIC II **	06->	174	10.10.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENAULT_SCENIC_II_2006.pdf				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						
263 RENAULT SCENIC III	09->	182	03.10.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENAULT_SCENIC_III_2009.pdf				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения						

263

263

263

263

263

263

265
265
265
265

266 SEAT ALTEA (5P)	05->	111	28.05.09	разъём 10 контактный	разъём 4 кон	разъём 12 контактный
SEAT_ALTEA_5P_2005.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
267 SEAT CORDOBA (6L)	03->	161	28.05.09	разъём 10 контактный	разъём 4 кон	разъём 12 контактный
SEAT_CORDOBA_6L_2003.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
268 SEAT IBIZA (6J)	09->	176	15.10.08	разъём 10 контактный	разъём 4 кон	разъём 12 контактный
SEAT_IBIZA_6J_2009.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
269 SEAT IBIZA (6L)	03->	161	28.05.09	разъём 10 контактный	разъём 4 кон	разъём 12 контактный
SEAT_IBIZA_6L_2003.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
270 SEAT LEON (1M)	02->	166	23.07.08	разъём 10 контактный	разъём 4 кон	разъём 12 контактный
SEAT_LEON_1M_2002.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
271 SEAT LEON (1P)	06->	111	28.05.09	разъём 10 контактный	разъём 4 кон	разъём 12 контактный
SEAT_LEON_1P_2006.pdf				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4

272 SEAT TOLEDO (1M) SEAT_TOLEDO_1M_2002.pdf	02-> 166 23.07.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 4 кон				1	2	3	4	<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table> тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
разъём 10 контактов																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																															
разъём 4 кон																																																								
1	2	3	4																																																					
разъём 12 контактов																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
273 SEAT TOLEDO (5P) SEAT_TOLEDO_5P_2005.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	05-> 111 28.05.09	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трес. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 4 кон				1	2	3	4	<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table> тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
разъём 10 контактов																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																															
разъём 4 кон																																																								
1	2	3	4																																																					
разъём 12 контактов																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
274 SEAT EXEO (3R) SEAT_EXEO_3R_2009.pdf	09-> 132 19.06.09	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трес. сигн. ++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> дверь водит. дверь пасс. багаж капот	разъём 4 кон				1	2	3	4	<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table> тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
разъём 10 контактов																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																															
разъём 4 кон																																																								
1	2	3	4																																																					
разъём 12 контактов																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
274																																																								
274																																																								
274																																																								

274

274

274

274

274

274

275 SKODA ROOMSTER (5J) SKODA_ROOMSTER_5J_2006.pdf	06->	161	28.05.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
276 SKODA FABIA (5J) SKODA_FABIA_5J_2007.pdf	07->	161	28.05.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
277 SKODA FABIA (6Y) SKODA_FABIA_6Y_2005.pdf	05->	161	28.05.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
278 SKODA OCTAVIA II (1Z) SKODA_OCTAVIA2_1Z_2009.pdf	09->	173	02.03.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
279 SKODA OCTAVIA II (1Z) SKODA_OCTAVIA2_1Z_2005.pdf	05->	111	28.05.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж капот	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4
280 SKODA OCTAVIA (1U) SKODA_OCTAVIA_1U_2003.pdf	03->	111	27.03.07	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке				CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание трев. сигн.++ капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	дверь водит. дверь пасс. багаж	тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 Open 1 Close 4

282
282
282
282

282

282

282

282

282

282

283 SUBARU FORESTER **	09->	177	23.10.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td colspan="2">багаж</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																											
разъём 4 кон																																																																																				
1	2	3	4																																																																																	
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																		
разъём 12 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																									
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																									
Примечание: не обслуживает keyless																																																																																				
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																				

284 SUBARU IMPREZA **	08->	177	23.10.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td colspan="2">багаж</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																											
разъём 4 кон																																																																																				
1	2	3	4																																																																																	
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																		
разъём 12 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																									
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																									
Примечание: не обслуживает keyless																																																																																				
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																				

285 SUBARU LEGACY	08->	177	23.10.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td colspan="2">багаж</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																											
разъём 4 кон																																																																																				
1	2	3	4																																																																																	
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																		
разъём 12 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																									
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																									
SUBARU_LEGACY_2008.pdf																																																																																				
Примечание: не обслуживает keyless																																																																																				
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																				

286 SUBARU LEGACY	04->	177	23.10.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td colspan="2">багаж</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																											
разъём 4 кон																																																																																				
1	2	3	4																																																																																	
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																		
разъём 12 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																									
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																									
SUBARU_LEGACY_2004.pdf																																																																																				
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																				

287 SUBARU OUTBACK	08->	177	23.10.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td colspan="2">багаж</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																											
разъём 4 кон																																																																																				
1	2	3	4																																																																																	
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																		
разъём 12 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																									
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																									
SUBARU_OUTBACK_2008.pdf																																																																																				
Примечание: не обслуживает keyless																																																																																				
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																				

288 SUBARU OUTBACK	04->	177	23.10.08	<table><tr><td colspan="10">разъём 10 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 B</td><td>масса</td><td>зажигание</td><td>тревога сигн</td><td>капот</td><td>Blinker IN</td><td>Blinker OUT</td><td>1 - WIRE</td></tr></table>	разъём 10 контактов										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	<table><tr><td colspan="4">разъём 4 кон</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>дверь водит.</td><td>дверь пасс.</td><td colspan="2">багаж</td></tr></table>	разъём 4 кон				1	2	3	4	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		<table><tr><td colspan="12">разъём 12 контактов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>тахометр</td><td>Horn</td><td>Open Win</td><td>Close Win</td><td>Blinker</td><td>Open Bag</td><td>Open 4</td><td>Open 1</td><td>Close 4</td></tr></table>	разъём 12 контактов												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4
разъём 10 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE																																																																											
разъём 4 кон																																																																																				
1	2	3	4																																																																																	
дверь водит.	дверь пасс.	багаж																																																																																		
разъём 12 контактов																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																									
			тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4																																																																									
SUBARU_OUTBACK_2004.pdf																																																																																				
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																																																																																				

289 SUBARU TRIBECA B9		06-> 197 22.05.09		разъём 10 контактов										разъём 4 кон				разъём 12 контактов													
SUBARU_TRIBECA_B9_2006.pdf		без Keyless		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Примечание: шина CAN предназначена только для чтения				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4					
289																															
289																															
289																															
289																															
289																															

289

289

289

289

289

289

290 SUZUKI SPLASH **	08-> 168 10.12.08	без Keyless	Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
291 SUZUKI SWIFT **	05-> 115 10.12.08	без Keyless	Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
292 SUZUKI SWIFT keyless	05-> 115 10.12.08	только с Keyless	Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
293 SUZUKI G. VITARA. **	05-> 115 10.12.08	без Keyless	Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
294 SUZUKI G. VITARA keyless	05-> 115 10.12.08	только с Keyless	Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A
295 SUZUKI SX4 **	06-> 115 10.12.08	без Keyless	Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAN - H CAN - L 12 B масса зажигание тревога сигн капот Blinker IN Blinker OUT 1 - WIRE	разъём 4 кон 1 2 3 4 дверь водит. дверь пасс. багаж	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тахометр Horn Open Win Close Win Blinker Open Bag Open 4 A Open 1 A Close 4 A

296 SUZUKI SX4 keyless	06->	115	10.12.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A				
SUZUKI_SX4_2006.pdf				только с Keyless				Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)																					
297 SUZUKI XL7	08->	149	08.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4				
SUZUKI_XL7_2008.pdf																													
297																													
297																													
297																													
297																													

298 TOYOTA AURIS TOYOTA_AURIS_2007.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	07->	138	11.04.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
299 TOYOTA CAMRY TOYOTA_CAMRY_2007.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	07->	138	11.04.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
300 TOYOTA COROLLA TOYOTA_COROLLA_2007.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	07->	138	11.04.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
301 TOYOTA Land Cruiser 200 Примечание: тестируем функции Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	08->	138	11.04.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
302 TOYOTA RAV4 TOYOTA_RAV4_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	06->	138	11.04.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
303 TOYOTA YARIS TOYOTA_YARIS_2006.pdf Примечание: шина CAN предназначена только для чтения	06->	138	11.04.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

309

309

309

309

309

309

310 VOLVO S40	04->	123	28.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VOLVO_S40_2004.pdf				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход Open4 10/12 не работает				CAN - L	дверь пасс.	Horn
				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4
				Blinker IN		Open 1
				Blinker OUT		Close 4
				1 - WIRE		
311 VOLVO S40	05->	123	28.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VOLVO_S40_2005.pdf				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход Open4 10/12 не работает				CAN - L	дверь пасс.	Horn
				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4
				Blinker IN		Open 1
				Blinker OUT		Close 4
				1 - WIRE		
312 VOLVO S60	03->	134	03.06.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VOLVO_S60_2003.pdf				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				CAN - L	дверь пасс.	Horn
				12 B	багаж	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
313 VOLVO S60	05->	124	03.06.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VOLVO_S60_2005.pdf				CAN - H	дверь водит.	тахометр
				CAN - L	дверь пасс.	Horn
				12 B	багаж	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
314 VOLVO S80	07->	144	18.02.09	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VOLVO_S80_2007.pdf				CAN - H	дверь водит.	тахометр
с и без Keyless				CAN - L	дверь пасс.	Horn
Примечания: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля				12 B	багаж капот	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		
315 VOLVO S80	03->	134	03.06.08	разъём 10 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	разъём 4 кон 1 2 3 4	разъём 12 контактов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VOLVO_S80_2003.pdf				CAN - H	дверь водит.	тахометр
Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной				CAN - L	дверь пасс.	Horn
				12 B	багаж	Open Win
				масса		Close Win
				зажигание		Blinker
				тревога сигн		Open Bag
				капот		Open 4 A
				Blinker IN		Open 1 A
				Blinker OUT		Close 4 A
				1 - WIRE		

316 VOLVO S80 VOLVO_S80_2005.pdf	05->	124	03.06.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
317 VOLVO V50 VOLVO_V50_2004.pdf Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход Open4 10/12 не работает	04->	123	28.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
318 VOLVO V50 VOLVO_V50_2005.pdf Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход Open4 10/12 не работает	05->	123	28.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
319 VOLVO V70 VOLVO_V70_2003.pdf Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной	03->	134	03.06.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
320 VOLVO V70 VOLVO_V70_2005.pdf	05->	124	03.06.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
321 VOLVO XC70 VOLVO_XC70_2005.pdf	05->	124	03.06.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

328 VOLVO C70

07-> 123 28.02.09

VOLVO_C70_2007.pdf

Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока
то вход Open4 10/12 не работает

разъём 10 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

CAN - H

CAN - L

12 B

масса

зажигание

тревога сигн

капот

Blinker IN

Blinker OUT

1 - WIRE

разъём 4 кон

1	2	3	4
---	---	---	---

дверь водит

дверь пасс.

багаж капот

разъём 12 контактный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

тахометр

Horn

Open Win

Close Win

Blinker

Open Bag

Open 4

Open 1

Close 4

328

328

328

328

328

329 VW CADDY (2K) VW_CADDY_2K_2004.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	04->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
330 VW CRAFTER (2E) VW_CRAFTER_2E_2006.pdf с и без Keyless	06->	164	24.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
331 VW GOLF 4 (1J) VW_GOLF4_1J_2002.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	02->	111	27.03.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
332 VW GOLF 5 (1K) VW_GOLF5_1K_2004.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	04->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
333 VW JETTA (1K) VW_JETTA_1K_2005.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	05->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
334 VW NEW BEETLE (1C / 9C) VW_NEW_BEETLE_1C_9C_1998.pdf	98->	165	10.06.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

335 VW NEW BEETLE (1C / 9C) VW_NEW_BEETLE_1C_9C_2002.pdf	02->	166	23.07.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
336 VW PASSAT B5 (3B) VW_PASSAT_3B_1998.pdf	98->	165	17.10.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
337 VW PASSAT B5 (3B) VW_PASSAT_3B_2001.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	01->	111	27.03.07	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	тревога сигн	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
338 VW PASSAT B6 (3C) VW_PASSAT_3C_2005.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	05->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
339 VW PASSAT CC (3C) VW_PASSAT_CC_3C_2009.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	09->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
340 VW PHAETON (3D) VW_PHAETON_3D_2003.pdf Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной	03->	122	27.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн.++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			

341 VW TIGUAN (5N) VW_TIGUAN_5N_2007.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	07->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
342 VW TOUAREG (7L) VW_TOUAREG_7L_2003.pdf Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной	03->	122	27.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A			
343 VW T5&CARAVELLE (7H) VW_T5_CARAVELLE_7H_2005.pdf Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает	05->	161	20.05.08	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
344 VW TOURAN (1T) VW_TOURAN_1T_2003.pdf Примечание: функция OpenBag действует только при открытом замке	03->	111	28.05.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
345 VW MULTIVAN (7H) VW_MULTIVAN_7H_2005.pdf Примечание: вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает	05->	161	11.02.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
346 VW SCIROCCO (13) VW_SCIROCCO_13_2008.pdf	08->	111	02.03.09	разъём 10 контактный										разъём 4 кон				разъём 12 контактный											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 B	масса	зажигание	трев. сигн. ++	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь водит.	дверь пасс.	багаж капот		тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			

349	
349	
349	