



### Керівництво користувача:

1. Червоний провід - під'єднати до ACC(аксесуари) чи IGN (запалення).
2. Чорний провід - під'єднати до GND (земля).
3. Два сірих провуда - під'єднати до Key1 та Key2 автомагнітоли.
4. Виконати програмування кнопок керма SWC в налаштуваннях мультимедійного пристрою.