

HY-1518A

Hyundai Santa Fe Адаптер рулевого управления

















**ИНСТРУКЦИЯ** 

#### Описание

Адаптер кнопок на руле для автомобилей Hyundai Santa Fe без CAN-шины.

Для автомобилей

#### Hyundai Santa Fe 2015-2018

со штатным усилителем



## Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автоллобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

### Руководство по установке

- 1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
- 2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

**Важно!** Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



#### Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.





Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO, интерфейсиспользует следующие цвета проводки:

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Розовый	Скорость
Синий/Белый	Усилитель

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Подсоедините разъемы RCA и USB к головному устройству. Проверьте головное устройство на работоспособность.

# Функции управления



Поиск/Дорожка + \_Поиск/Дорожка -