

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции тм. “Prime-X”. Пожалуйста, внимательно изучите руководство перед установкой и использованием магнитолы. Проводите установку магнитолы согласно схеме подключения. Не устанавливайте магнитолу самостоятельно.

Предостережение:

Избегайте попадания любых жидкостей внутрь изделия, а также на монитор магнитолы.

Не проводите установку магнитолы в помещении с высокой влажностью и с прямым попаданием солнечных лучей, в противном случае магнитола может быть повреждена.

Не используйте предохранители большей мощности.

Установка должна проводиться мастером-электриком.

Установка:

Установка магнитолы должна быть выполнена мастером-электриком. Если Вы решили установить магнитолу самостоятельно – Вы автоматически принимаете все риски на себя.


Все магнитолы «Prime-X» совместимы с электрической сетью 12 Вольт, не устанавливайте изделие на автомобиль с сетью 24 Вольт.

Интерфейс (основные операции):

После первого включения, Вы увидите основной рабочий стол. Экран можно пролистывать влево и вправо, в зависимости от количества иконок. Иконки можно добавить или удалить (например: информация о погоде, часы и так далее...), как показано на картинке.




Нажмите кнопку , и Вы войдете в основной интерфейс, как показано на картинке.



Настройки системы:

Войдите в настройки, и Вы увидите основные настройки системы.



Настройки WiFi

Включите WiFi, после чего Вы сможете подключиться к сети WiFi.

3G интернет


Подключив 3G модем к магнитоле, Вы сможете раздавать интернет по WiFi другим пользователям (режим модема).

Звуковые настройки

Включение и отключение звуковых предупреждений и прочее...


Настройки экрана

Настройка яркости экрана, обои...



Скриншот

Выберите 10, 15 или 30 сек для снимка экрана, и укажите место для его хранения.





Настройка установки приложений

Проверка рабочего состояния приложения, использование памяти, установка приложений.

Региональные настройки (выбор языка)

Магнитола поддерживает выбор любого языка. Можно установить свой язык и метод ввода.


Сброс и резервное копирование

Есть возможность сделать резервное копирование и сохранить его на сервере Google. Так же можно сделать полный сброс устройства к заводским установкам.

GPS настройки

Выберите и настройте GPS навигацию (звуковые оповещения).

Настройка звука



Войдите в настройки звука, и настройте звуковые эффекты по вашему вкусу.

Настройка управления кнопками на руле

Настройте управление мультимедиа с помощью кнопок на вашем руле.

Настройка радио


Войдите в режим радио, выберите режим вещания (FM или AM), и начните автоматический (или ручной) поиск любимых радиостанций.

Громкая связь (bluetooth)

Нажмите кнопку  на рабочем столе, и Вы перейдете в меню bluetooth, как показано на картинке.


Настройка и подключение bluetooth

Включите Bluetooth на телефоне и магнитоле. Включите функцию поиска bluetooth на телефоне, и после того как магнитола будет обнаружена, выполните сопряжение устройств. Изначальный пароль – 0000. Если сопряжение было выполнено должным образом, значек bluetooth будет отображаться в верхней части интерфейса на магнитоле, если же сопряжение не было выполнено – значек bluetooth не будет отображаться на магнитоле.



Набор номера

После того как магнитола и телефон сопряжены по каналу bluetooth, Вы можете выполнять телефонные звонки, набрав телефонный номер на телефоне или на экране магнитолы. Если номер набран – нажмите кнопку  на экране магнитолы и дождитесь вызова абонента.



Входящий звонок, завершение звонка

Чтобы принять входящий звонок, достаточно нажать на кнопку  на экране магнитолы. Если нажать кнопку  - вызов будет переключен на телефон. По окончании звонка, нажмите кнопку «положить трубку» или дождитесь пока второй абонент это сделает.

Музыка через bluetooth

Если мобильный телефон поддерживает функцию передачи музыки по каналу Bluetooth, Вы можете прослушивать музыку на магнитоле, на акустической системе автомобиля.



Медиа проигрыватель



Выберите иконку медиа проигрывателя и файл на SD карте или на USB диске для воспроизведения.

Проигрыватель поддерживает большинство файлов видео.

Нажмите  для просмотра видео в полноэкранном режиме, для остановки воспроизведения нажмите , кнопки  и  вперед и назад,  - пауза,  - удалить файл,  - список воспроизведения.

Видеорегистратор (опция)

Запись с видеорегистратора хранится на SD карте. Пожалуйста, используйте карту до 32GB, класс – 10.

Видеорегистратор включается автоматически после включения зажигания.



-  - включение видеозаписи
-  - список записанных файлов
-  - включение режима записи с двух камер

Менеджер файлов

Вот так выглядит менеджер файлов:



Нажмите  для выбора файла,  - копировать,  - вставить. Таким образом можно перемещать файлы между картами, USB дисками и внутренней памятью устройства. Для удаления файла – выберите его и нажмите 

Установка приложений

Операционная система Android предоставляет возможность установки практически любого приложения – бесплатно. Для этого необходимо выполнить вход в google play market и выбрать необходимое приложение.


Настройка GPS навигации

Настройка навигатора – предельно проста. Для этого необходимо загрузить и установить любой удобный для вас навигатор из google play market – это все что нужно!

Настройка управления кнопками на руле

Управление магнитолой может выполняться кнопками на руле через шину can-bus.

Нажмите на иконку «steering wheel learning» на магнитоле для настройки, как показано на рисунке



Пропишите соответствующее значение функции каждой кнопке на руле длительным нажатием.

Подключение проводов

